

## Schutzscheiben für Büros, Theken, Schalter und Kassen

## **Allgemeine Hinweise**

- Die eingebauten Scheiben sind sehr transparent und können leicht übersehen werden. Achten Sie bitte darauf, nicht dagegen zu stoßen.
- Unsere Schutzscheiben sind keine Medizinprodukte im Sinne der Medizinprodukterichtlinie/-verordnung.
- Wir weisen darauf hin, dass Kleinstkratzer und Einschlüsse im Material kein Reklamationsgrund darstellen.

## Reinigungs- und Pflegehinweise

- Polycarbonat- und Acrylscheiben haben eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haftet. Die Reinigung sollte mit lauwarmem Seifenwasser und einem weichen, fusselfreien Tuch erfolgen.
- Bitte wenden Sie auf keinen Fall: Scheuermittel, scharfe Reiniger, Scheuerlappen, Microfasertücher oder Bürsten an. Diese können die Oberfläche der Platte verkratzen.
- ACHTUNG: Desinfektionsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Lösungsmittel, Verdünner oder Reiniger mit chlorierten Kohlenwasserstoffen greifen die
- Oberfläche an und können sie eintrüben. Sie dürfen nicht verwendet werden!